

Pràctica 1: Instal·lació d'Apache

Instal·lació del servidor Apache en Linux

Es recomana fer aquesta activitat en una màquina virtual amb un Ubuntu 24.04.

Instal·la el servidor Web Apache des dels repositoris d'Ubuntu. Prova el funcionament del servidor Web fent connexions des de la màquina host.

1. Inicia sessió en la màquina virtual amb permisos d'administrador (permisos de sudo).
2. Instal·la el servidor Apache des dels repositoris d'Ubuntu amb
 - `sudo apt update`
 - `sudo apt upgrade` (opcional: recomanat per tal de tenir el sistema actualitzat)
 - `sudo apt install apache2`

Se creen automàticament:

 - Els arxius de configuració
 - L'usuari `www-data` i el seu grup `www-data` amb que s'executarà el servei.
 - El directori `/var/www/html`
 - El seu propietari és `root` i el grup `root`
 - És el directori arrel del servidor per defecte
3. Comprova que el servei està instal·lat i en marxa escoltant per el port 80/TCP
 - `ps -ef |grep apache`
 - `netstat -ltn`
4. Comprova que s'ha creat la carpeta `/var/www/html` i que el seu propietari és `root`
5. Comprova el contingut de la carpeta `/var/www/html` i mostra'l
6. Mostra el contingut del fitxer `/var/www/html/index.html`
7. Prova la connexió des de la màquina física utilitzant un navegador i accedeix a la pàgina `http://<IP-màquina-virtual>/index.html`
8. Crea un directori dins de `/var/www/html`

9. Crea una pàgina Web (<el_teu_usuari>.html) dins del directori creat anteriorment
10. Accedeix des de la màquina real a la nova pàgina creada

Instal·lació d'Apache en un Windows Server

Instal·la el servidor Apache en una màquina virtual amb Windows versió server 2008 o posterior (preferiblement 2022)

Fes captures de tot el que es demana.

1. Inicia sessió amb un usuari amb permisos d'administrador
2. Ves a la Web <https://www.apachelounge.com/download/> i descarrega la darrera versió del servidor Web per a Windows (2.4.xx → x64)
3. Cerca com instal·lar-ho i fer-ho (**NOTA:** et caldrà el Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2022 x64)
4. Una vegada acabada la instal·lació comprova que el servidor funciona executant-lo i des del navegador amb <http://localhost> (es recomana ficar el programa en C:\Apache24)
5. Instal·la el servidor Apache com un servei i inicial
6. Comprova que el servei està corrent en el port 80/TCP.
 - netstat -a -p TCP -n
7. Llista el contingut de la carpeta C:\Apache24\htdocs
8. Consulta el contingut de index.html de la carpeta arrel de l'Apache
9. Habilita una regla en el firewall per tal que es permetin connexions a l'Apache
10. Prova la connexió a l'Apache des de la màquina física (es recomana la targeta de xarxa ficar-la en mode «Solo Anfitrión» → «host only»)
11. Crea una carpeta dins de l'arrel de la carpeta d'Apache
12. Dins la carpeta que has creat, ara escriu una pàgina web <el_meu_usuari>.html
13. Des de la màquina física accedeix a la pàgina Web anterior